

## STP HeatShield

STP HeatShield este un izolator de zgomot și un capac (conceput pentru păstrarea pe termen lung a căldurii motorului vehiculului și pentru reducerea zgomotului de lucru al motorului). Produsul poate fi exploatat în orice anotimp.

În sezonul de iarnă (la o temperatură a mediului mai mică de 0 ° C), detaliul este instalat în spațiul inferior și acoperă motorul. În sezonul de vară (la o temperatură a mediului mai mare de 0 ° C), detaliul este instalat în capota din partea laterală a motorului cu ajutorul dispozitivelor de fixare incluse.

### Cerințe tehnice

Produsul este setul, care constă dintr-un element al izolatorului de zgomot al capotei și al capacului Hood Cover STP HeatShield și un set de elemente de fixare pentru capotă. Elementele de fixare includ o clemă de montare și un autocolant (50x50x2).

#### Cerințele privind compoziția detaliilor

Detaliul este o construcție multistratificată compusă din:

- Un strat față (material nețesut). Partea convexă a detaliului este considerată stratul de față;
- Un strat de izolare fonică și termică (spumă poliuretanică);
- Un strat din spate (nețesută).

### Transportarea și depozitarea

Materialul trebuie manevrat în condiții care elimină pătrunderea umidității. Este interzisă îndoirea pachetelor de materiale în timpul manevrării.

Ambalajele trebuie transportate orizontal pe o suprafață plană în orice tip de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs, în condiții.

Materialul trebuie să fie depozitat în paleți, la o distanță nu mai mică de 1 m de aparatele de încălzire, în condiții care elimină umezeala sau pătrunderea uleiului și expunerea la lumina soarelui, orizontal, pe o suprafață plană.

### Cerințe de instalare

Detaliile vor fi instalate în spațiul inferior pentru a acoperi motorul. Datorită diferitelor tipuri de configurație a spațiului inferior, pot fi lăsate elemente de rezervă. Ele trebuie să fie îndoite sau tăiate de-a lungul cusăturilor. Detaliile pot fi ușor dezmembrate și reutilizate.

### Cerințe de exploatare

Materialul trebuie exploatat la o diferență de temperatură de la -45 ° C la + 150 ° C. Detaliul trebuie aranjat în spațiul interior în funcție de sezon.

True docket  
Quality Control Department Specialist  
LLC "Standartplast"

