



## CALCULADORA DE MATERIALES

---

| Área                                                                                         | Material                                                                                                  | Cantidad de hojas | Capa    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <br>Puertas | <br><b>STP Aero</b>      | 8                 | Primera |
|                                                                                              | <br><b>STP Accent</b>    | 10                | Segunda |
|                                                                                              | <br><b>STP Biplast</b>  | 14                | Tercera |
| <br>Techo | <br><b>STP Aero</b>    | 6                 | Primera |
|                                                                                              | <br><b>STP Biplast</b> | 13                | Segunda |

---



14

Primera

**STP Aero**



28

Segunda

**STP Accent**

Suelo interior con arcos de rueda delantera



26

Tercera

**STP NoiseBlock**



7

Primera

**STP Aero**



14

Segunda

**STP Accent**

Tronco



12

Tercera

**STP NoiseBlock**



6

Primera

**STP Aero**



Arcos de ruedas traseras



8

Segunda

**STP Biplast**



8

Tercera

**STP  
NoiseBlock**



Capó



1

Primera

**STP Aero**



Tapa del maletero



1

Primera

**STP Aero**