



StP Accent

StP Accent to samoprzylepny i termoizolacyjny materiał tłumiący.

Materiał jest szary, sprężysty, równomiernie spieniony polietylen o małej siatce z częściowo zerwaną strukturą komórek zamkniętych, warstwą wierzchnią bez odcieni i warstwą mocującą, pokrytą papierem antyadhezyjnym.

Dane techniczne	Wartość		Metoda badania
Grubość, mm	10±1,5	6±1,5	GOST 25015-81
Grubość uszczelnienia, mm	0,3-0,4		GOST 25015-81
Przyczepność do mocowania warstwy, N / cm, min	0,05-0,20		GOST 17317-88
Siła przyczepności materiału do mocowania powierzchni, N / cm, min	3		TD 2244-050-48214265-2006
Odporność warstwy na warstwę, N / cm, min, dla wielowarstwowego półfabrykatu	2,5		GOST 17317-88
Stabilność wiązania pianki polietylenowej wobec N / cm, min	1,5		GOST 17317-88

Przewożenie i przechowywanie

Materiały nie mogą być narażone na działanie wilgoci oraz nie mogą być zgięte podczas transportu. Opakowania muszą być transportowane poziomo na płaskiej powierzchni w dowolnym zadaszonym typie transportu zgodnie z zasadami przewozu w warunkach eliminujących uszkodzenia mechaniczne, deformację i przenikanie wilgoci, w stosach nie większych niż 3 m.

Na opakowaniach nie wolno umieszczać metalowych lub ciężkich przedmiotów.

Materiały muszą być składowane poziomo, nie bliżej niż 1m od urządzeń grzewczych, w warunkach eliminujących wilgoć, wnikanie oleju oraz działanie promieni słonecznych.

Wymogi eksploatacyjne i instalacyjne

Materiał powinien być zastosowany na czystych i suchych powierzchniach, w tym na powierzchniach wyprofilowanych o promieniu gięcia minimum 100 mm.

Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie wody z neutralnymi substancjami ściernymi, bez rozpuszczalników organicznych i zasadowych. Po demontażu materiał nie może być ponownie użyty.

Przygotowanie do instalacji

W przypadku, gdy materiał jest przechowywany lub transportowany w temperaturze niższej niż 0 ° C, przed montażem należy go przechowywać w temperaturze 20 ± 5 ° C nie krócej niż 24 godziny. Powierzchnia montażowa musi być oczyszczona z kurzu i brudu.

Instalacja

Papier zabezpieczający musi być zdjęty. Krawędź arkusza należy naciskać na powierzchnię montażową krok po kroku, unikając powstawania pęcherzy powietrza.

Materiał nie może być instalowany na brudnych i skorodowanych powierzchniach.

Specjalista ds. Kontroli Jakości
LLC "Standartplast"