










CALCULADORA DE MATERIALES

Área	Material	Cantidad de hojas	Capa
 Puertas	 STP Aero	8	Primero
	 STP Accent	10	Second
	 STP Biplast	14	Tercero
 Techo	 STP Aero	6	Primero
	 STP Biplast	13	Second



14

Primero

STP Aero



28

Second

STP Accent

Suelo interior con arcos de rueda delantera



26

Tercero

STP NoiseBlock



7

Primero

STP Aero



14

Second

STP Accent












Tronco



12

Tercero

STP NoiseBlock

		6	Primero
		8	Second
Arcos de ruedas traseras		8	Tercero
		8	Tercero
		1	Primero
Capó		—	Second
		1	Primero
Tapa del maletero		1	Primero